Remarque concernant la pince à miroir Celestron Edge HD

Le serrage du miroir sur les tubes Edge HD est basé sur un mécanisme dans lequel deux broches fixées sur le support de miroir principal sont serrées. Ceux-ci sont décalés de 120 degrés par rapport à l'axe de mise au point.

Le serrage s'effectue de telle sorte que la goupille soit serrée dans le guide en vissant les vis de blocage à l'aide d'un boulon de serrage latéral.

Si vous dévissez complètement les vis de serrage, vous devez faire attention à ce que les boulons de serrage ne tombent pas!

Il y a deux points à noter :

Il peut arriver qu'un boulon de serrage (marquage rouge sur l'image) se bloque, par exemple parce que vous vouliez le déplacer (mise au point) malgré un serrage serré du miroir. L'axe correspondant reste alors serré ou ne se déplace que très strictement, ce qui entraîne un désalignement du miroir principal. Si cela devait arriver, il faut alors desserrer le boulon à l'aide d'une pince fine ou d'une autre pince similaire en tirant simplement vers l'extérieur.

Si vous aviez serré le rétroviseur en position avant, desserré les vis de blocage et ensuite déplacé le rétroviseur principal vers l'arrière, les axes (marquage vert sur l'image) se déplacent naturellement aussi vers l'arrière. C'est pourquoi ils poussent toujours plus loin en arrière et se placent éventuellement contre la vis de blocage qui n'est pas vissée assez loin en arrière. Cela peut également entraîner un désalignement du miroir principal.

En règle générale, il ne faut toutefois pas s'attendre à des dommages ou des désalignements importants dans les deux cas. Il vous suffit de desserrer les vis de serrage dès que vous remarquez un tel cas et ne vous étouffez pas davantage sur la mise au point!

Notez l'étouffement de la molette de mise au point si elle devait se durcir mais peut entraîner des dommages!

© = AOKswiss 2019